




# CAPARAZONES RELLENAS DE QUESO INTEGRAL

## INSTRUCCIONES DE CONCINA CASERA

ETSE PRODUCTO DEBE CALENTARSE DESDE CONGELADO  
NO LO CALIENTE DESDE LA REFRIGERACIÓN



### HORNO – DESE CONGELADO

1. Precaliente el horno convencional a 375°F.
2. Coloque la pasta con salsas **congelada** en la bandeja y cubrala.
3. Cocine por 20-25 minutos.
4. Dejar reposar durante 3-5 minutos ya que el producto estará caliente.
5. Disfrute



### MICROONDAS – DESE CONGELADO

1. Coloque la pasta con salsa **congelada** en un plato apto para microondas y cubra.
2. Calentar durante 3 minutos y 40 segundos a temperatura alta.
3. Deje reposar durante 3-5 minutos ya que el producto estará caliente.
4. Disfrute



### NOTAS


1. No descongele ni prepare a partir de la descongelación.
2. El equipo de cocina, la configuración del equipo y las condiciones de la cocina variarán, por lo que es posible que sea necesario ajustar el tiempo de cocción. Cocine bien todos los alimentos a 165°F.



# CAPARAZONES RELLENAS DE QUESO INTEGRAL

## INSTRUCCIONES DE CONCINA CASERA

ETSE PRODUCTO DEBE CALENTARSE DESDE CONGELADO  
NO LO CALIENTE DESDE LA REFRIGERACIÓN



### HORNO – DESE CONGELADO

1. Precaliente el horno convencional a 375°F.
2. Coloque la pasta con salsas **congelada** en la bandeja y cubrala.
3. Cocine por 20-25 minutos.
4. Dejar reposar durante 3-5 minutos ya que el producto estará caliente.
5. Disfrute



### MICROONDAS – DESE CONGELADO

1. Coloque la pasta con salsa **congelada** en un plato apto para microondas y cubra.
2. Calentar durante 3 minutos y 40 segundos a temperatura alta.
3. Deje reposar durante 3-5 minutos ya que el producto estará caliente.
4. Disfrute



### NOTAS

1. No descongele ni prepare a partir de la descongelación.
2. El equipo de cocina, la configuración del equipo y las condiciones de la cocina variarán, por lo que es posible que sea necesario ajustar el tiempo de cocción. Cocine bien todos los alimentos a 165°F.