



SALCHICHA DE POLLO, HUEVO CON QUESO EN BONO

INSTRUCCIONES PARA CALENDAR EN EL HOGAR



HORNAR – DE DESCONGELADO

1. Descongelar el sándwich con un día de anticipación bajo refrigeración
2. Precalentar el horno de convección a 350 ° F (horno convencional a 375 ° F).
3. Coloque el sándwich envuelto, en una charola para horno y colóquelo en el horno precalentado.
No retire la envoltura (la envoltura es apta para el horno).
4. Hornear durante 10-12 minutos.
5. Dejar reposar durante 3-5 minutos ya que el producto estará caliente.
6. Disfrutar

*** No se recomienda cocinar congelado ***



MICROONDAS – DE CONGELADO

1. Retirar el sándwich congelado de la envoltura de plástico. Envolverlo en una toalla de papel. Colocar en un plato apto para microondas.
2. Calentar durante 1 minuto y 45 segundos temperatura alta.
3. Dejar reposar durante 1 minuto antes de comer.
4. Disfrutar



MICROONDAS – DE DESCONGELADO

1. Descongelar el sándwich con un día de anticipación bajo refrigeración.
2. Retirar el sándwich descongelado de la envoltura de plástico. Envolverlo en una toalla de papel. Colocar en un plato apto para microondas.
3. Calentar durante 1 minuto y 10 segundos a temperatura alta.
4. Dejar reposar durante 1 minuto antes de comer.
5. Disfrutar



NOTAS

El equipo de cocina, la configuración del equipo y las condiciones de la cocina variarán, por lo que es posible que sea necesario ajustar el tiempo de cocción. Cocine bien toda la comida a 165 °F.